

Accueil > Les trucs d'atelier, réalisés par HMDIFFUSION... > Finition et traitement de surface > L'huile dure scandinave...

## L'huile dure scandinave...



**L'huile dure scandinave n'est pas une huile comme les autres !** Elle est constituée de la traditionnelle huile de bois de Chine renforcée par une résine siccative (durcissante) lui conférant une résistance supérieure à l'abrasion et à l'eau.

## L'huile de bois de Chine



**Une des propriétés de l'huile de bois de Chine (ou huile de Tong) est de boucher les pores du bois et ainsi d'apporter aux surfaces traitées une résistance à l'eau exceptionnelle.**

Cependant, utilisée seule, l'huile de bois de Chine est très longue à sécher. L'adjonction de siccatif évite cet inconvénient en favorisant le durcissement de l'huile. On élimine ainsi le risque d'obtenir une surface poisseuse suite à un excès d'application de produit. Le siccatif confère de plus une résistance supérieure à la surface des pièces traitées.

## Domaines d'application

En plus des utilisations habituelles de la finition huilée, **cette huile sera idéale pour les parquets, escaliers, meubles de jardin et même pour les ponts de bateau en teck.**

Nous la recommandons pour obtenir un aspect naturel, très recherché actuellement ou le produit de finition s'efface devant le support.



## Conseils d'application



- Préparez soigneusement votre support : le bois doit être sec, poncé dans le sens des fibres du bois et dépoussiéré. Dégraissez éventuellement, surtout dans le cas de bois résineux (White Spirit ou essence de Térébenthine).
- Travaillez dans un local tempéré et sec (température idéale d'application 18 à 20°).
- Porter des gants (type gants nitrile).
- Appliquez l'huile en couche mince, dans le sens des fibres du bois, au coton à mécher ou au pinceau.
- Laissez sécher 8 à 12 heures entre deux couches.
- Nettoyage du matériel : diluant polyuréthane.
- Surface couverte : environ 10 à 12 m2 / couche / litre.

### Astuce

Pour une meilleure pénétration, chauffez l'huile à 60° C en utilisant la méthode du bain marie. Travaillez sur une plaque électrique et non sur un réchaud à flamme pour éviter tout risque d'incendie (l'huile dure est un produit inflammable).

## La finition des parquets



Cette procédure de travail vous permettra de traiter au mieux vos parquets :

- Poncez soigneusement la surface,
- Appliquez 3 couches minimum de produit, à raison d'une couche par jour.
- Égrenez entre chaque couche à la laine d'acier N° 0.
- Aérez le local pendant le temps de séchage pour faciliter le durcissement à coeur.
- L'huile acquiert toute sa résistance au bout de 7 jours, évitez donc de trop solliciter votre parquet pendant cette période (si vous ne pouvez pas complètement isoler la pièce du passage, protégez les parties passantes avec du carton propre).

## Conseils de sécurité



Si vous avez utilisé un tampon de coton, étendez-le pour le faire sécher ou bien mouillez-le avant de le jeter. Vous éviterez ainsi tout risque d'échauffement ultérieur (réaction d'oxydation).

---