



**4 - Vous pouvez continuer le ponçage avec les grains les plus fins !**

L'idéal est de progresser de 20 en 20 : G120, G140, G160... Encore une chose : inutile de poncer trop fin ! Au delà du grain 180 on commence à polir le bois ce qui freine la pénétration des teintes et des vernis !

---