

Accueil > Les trucs d'atelier, réalisés par HMDIFFUSION... > Affûtage > L'AFFÛTEUR DE FERS DE DÉGAU.

L'AFFÛTEUR DE FERS DE DÉGAU.

Réaffilez vos fers de rabo. dégaü. sans les démonter !

Notre affûteur rafraîchira le tranchant de vos fers de rabo. dégaü. en quelques instants sans avoir à les démonter de l'arbre !

Bien entendu, il ne dispense pas complètement de porter les fers chez l'affûteur.

Il permet cependant d'espacer les démontages (et donc les réglages !) des fers en améliorant et prolongeant leur qualité de coupe.

A noter : l'affûteur ne convient pas aux fers jetables.

Principe

L'affûteur comporte deux pierres d'affûtage qui ne sont pas orientées sous le même angle.

- La pierre à 45° : sert à affûter le biseau de l'outil.

- La pierre à 90° : sert à démorfiler la face plate du fer.



Mode d'emploi

D'une utilisation extrêmement simple, son emploi réclame juste une bonne lubrification à l'huile !



Débranchez votre machine et bloquez l'arbre à l'aide d'un petit coin de bois pour travailler en toute sécurité.

Passez la pierre à 45° sur le biseau du fer en ayant soin de bien traiter toute sa longueur. Notez que la forme de l'affûteur vous empêche de déraper.



Enfin, supprimez le "morfil" (petit bourrelet d'acier se formant sous l'arête tranchante lors de l'affûtage du biseau) en passant la pierre à 90° sur la face de l'affûteur.

C'est fait !