

Accueil > Les trucs d'atelier, réalisés par HMDIFFUSION... > Assemblage, collage > **Les pinces-étau Kreg**

Les pinces-étau Kreg en détails



Les [pinces-étau Kreg](#) sont parfaitement adaptées à l'utilisation des [gabarits de vissages Kreg](#) mais peuvent être utilisées à toute autre fonction de serrage et de maintien de pièces entre elles ou sur l'établi.

Les pinces standards

Largement utilisées ce sont les modèles les plus simples. Leur réglage se fait comme pour toute **pince-étau** par une vis moletée grâce à laquelle vous adaptez la pince à l'épaisseur à serrer. Vous choisissez la pression en affinant ensuite le réglage. Chaque changement d'épaisseur de serrage vous oblige à revoir complètement le réglage de la pince.



Les pinces automatiques Automax



Ce sont les versions les plus évoluées et les plus pratiques des pinces Kreg. Cette nouvelle technologie est une réelle avancée pour les pinces-étau. La pince s'ajuste automatiquement à l'épaisseur à serrer de 0mm à sa capacité maximum. Vous n'avez jamais à vous soucier d'un réglage. Serrez les poignées et votre pièce est bloquée. La pression peut être choisie ou modifiée à la demande à l'aide d'une molette de commande du mécanisme. Vous passer du serrage d'un contreplaqué de 10 à un bois de 100 mm sans même y penser !

La pince d'angle

C'est votre 3ème main pour le maintien de pièces en équerre avant leur vissage. Une des branches de la pince est exactement adaptée à un trou de 9,5 mm.



Pour le positionnement de grands panneaux, utilisez deux pinces.



Une fois les autres vis en place. Retirez les pinces et posez les vis manquantes.

