



Tél. : 04.74.28.66.64

Fax : 04.74.28.13.88

Internet : www.hmdiffusion.com - e-mail : info@hmdiffusion.com

Le travail du bois, ça commence par notre catalogue

BALANCE ÉLECTRONIQUE

BALANCE ÉLECTRONIQUE

Suivez ce lien pour retrouver la balance digitale de précision dans la boutique d'HM Diffusion

QBS - SERIES balance électronique multi usages

Cette balance électronique combine pesage électronique, affichage de l'heure. Un écran à cristaux liquide permet un meilleur affichage et une plus grande durée de vie des piles. Cette balance est utilisable pour de multiples usages allant de la cuisine aux pesages en atelier ...

Caractéristiques :

Poids - l'affichage du poids est en Kilogrammes et grammes ou livres et onces et est instantanément convertible en passant de l'un à l'autre.

Tare - Le bouton On/tare permet de remettre à zéro la tare après qu'un récipient soit placé sur la balance. Cela permet donc de peser uniquement les produits rajoutés.

Oz/g - conversion automatique des poids en mesures impériales et métriques.

Timer - affichage digital de l'heure.

Low battery - un symbole « LO » apparaîtra des que les piles auront un niveau trop faible pour faire fonctionner la balance.

Utilisation de la balance

Avant toute utilisation, il est recommandé de nettoyer à l'eau chaude savonneuse le plateau de la balance, le rincer et le sécher. Insérer une pile alcaline de 9 Volt dans le compartiment de pile situé sous la balance. La balance est facile à utiliser et doit être activée en pressant sur un bouton.

• Pesage

Placer la balance sur un support plat et rigide. Presser sur le bouton ON/TARE pour allumer la balance. Elle affichera « 0 » ce qui signifie qu'elle est prête à fonctionner. Presser à nouveau sur ce bouton pour mettre l'affichage à zéro une fois le contenant placé dessus. Cela aura pour effet de ne peser que les ingrédients rajoutés dans le contenant. Presser sur « OFF » pour éteindre la balance (La balance s'éteindra d'elle même au bout de quelques temps)

• Affichage de l'heure

Pour utiliser l'affichage de l'heure, presser sur ON/TARE pour allumer la balance. Presser sur SET pour sélectionner le mode d'affichage. Le symbole de l'heure apparaîtra

en haut à gauche de l'affichage en même temps que quatre zéros ou quatre signes clignotant. Les deux premiers zéros sont les heures et les deux suivants les minutes. Pour régler l'heure presser à nouveau sur SET. Le premier signe clignotera. Presser sur ADVANCE pour modifier l'heure et SET pour déplacer le curseur actif. Une fois réglé, presser sur SET ou OFF pour sortir du réglage de l'heure.



FICHE D'ATELIER

HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

**VENTE
PAR
CORRESPONDANCE**

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche